

# Jak postupovat při aplikaci Wallpaperu

**Aby byl výsledný efekt po nalepení materiálu Wallpaper perfektní, je bezpodmínečně nutné dodržet několik základních pravidel. Způsob lepení a přípravy podkladu je v podstatě shodný s lepením těžkých vinylových tapet.**

**1.** Nejdříve si připravte kvalitní pomůcky:

- lepidlo Henkel Metylan na těžké tapety
- kovové pravítko, stěrka, ostrý řezák Olfa
- štětec nebo váleček na aplikaci lepidla
- vaničku na rozmíchání lepidla
- kus suchého a vlhkého textilu
- penetraci na savé podklady

**2.** Ořežte podle registračních značek.

**3.** Důležitá je příprava povrchu, na který budeme lepit. Savé povrchy je potřeba penetrovat. U homogenních povrchů (omítka) stačí penetrovat stejným lepidlem používaným na pozdější lepení tapety dle návodu na obalu lepidla. U málo soudržných stěn např. natřených hlinkou (primalexem) je vhodné barvu oškrábat. Je také možné zvolit kvalitnější penetraci (např. Sokrat). Důkladná příprava soudržného pokladu je u těžkých tapet nutná - nesoudržný podklad nemůže být důvodem pro reklamaci.

**4.** Po přípravě podkladu nastává samotné lepení. Pro správné přilnutí musí být tapety řádně provlhčené. Wallpaper je velmi savý a má tendenci rychle schnout, zejména na okrajích. Před nanesením lepidla se osvědčilo připravené ořezané pruhy tapety řádně namočit, například ve sprchovém koutu nebo ve vaně.

**5.** Poté na jednotlivé panely Wallpaperu zezadu naneste lepidlo a přesně přeložte napůl (lepidlem k sobě). Důležité je, aby na sebe co nej přesněji doléhaly hrany a rohy, které mají tendenci rychle osychat. Přeloženou grafiku je pak možné ještě dále skládat nebo srolovat. Pokud si připravujeme tapety do zásoby, je vhodné je ještě překrýt mokrým ručníkem.

**6.** Před aplikací stěnu znovu natřete lepidlem (nejrychleji to jde malířským válečkem). To neslouží jako penetrace (ta je již hotová), ale umožní snadné polohování (posunování) tapety po stěně. Nyní umístíme tapetu - postupujeme od zhora směrem dolů. Po usazení vyhladíme bubliny směrem ven od středu ven s pomocí suchého textilu nebo válečkem. Ořežeme horní a dolní okraj (obr.2) a zbytky lepidla otřeme ještě před zaschnutím.

**7.** Vzhledem ke značné tloušťce tapety se jednotlivé panely Wallpaperu nesmí lepit přes sebe, ale na sraz. Aby se dosáhlo velmi přesného spasování panelů a zároveň také nulové mezery, je postup lepení následující: Navazující panel přelepte přes předchozí s připraveným přesahem 4 cm a vyhladte. Následně prořízněte přelep obou tapet přesně uprostřed podle kovového pravítka.

Vzniknou tím dva dvou-centimetrové proužky, které odstraňte a finální panely pečlivě přihladte (viz obrázky 1-4). Pracovat je potřeba rychle, aby okraje tapety neoschly (v daném místě pak nedojde ke dobrému přilnutí tapety na stěnu). Další panely navazujeme stejným způsobem.

**8.** Popsané postupy jsou jen částí používaných technik pro lepení tapet a nečiní si nároky na to být kompletním návodem "jak na to". Zdůrazňuje jen určité základní momenty lepení těžkých tapet obecně. Jako každá ruční práce vyžaduje i tapetování jisté zkušenosti a zručnost. Než přistoupíte k lepení velkých zakázek, ověřte si prosím chování těchto tapet i své schopnosti s nimi pracovat na menších zakázkách.

